

エバーグリーンLX 使用上のご注意

畳をより安全・快適にお使い頂くために畳の取扱方法をご紹介します。

日常のお手入れ方法

- ・掃除機は畳の目に沿って軽くかけて、パワーブラシ機能は使用しないでください。
- ・かたく絞った濡れ雑巾で表面を軽くふいてください。決して、濡れ雑巾で強くこすらないでください。強くこすると白っぽくなる恐れがあります。
- ・強い蒸気を用いるような掃除はしないでください。表面が傷む恐れがあります。

傷つきを防ぐために

- ・ピアノなどの重いものや、キャスター付きのものなど局所的に重量のかかるものを置かないようにしてください。表面に凹みや跡が残ります。
- ・上に置いたものを引きずらないようにしてください。すり傷がつきます。
- ・部分的に強くこすったり、表面に強い摩擦を加えたりしないでください。傷がついたり白っぽくなります。

汚れが付いた場合と注意

- ・醤油やジュースなどをこぼしたたら、すみやかに水拭きでサッと軽くふいてください。
- ・油汚れはすみやかにティッシュなどで拭き取ってから、水で薄めた中性洗剤で軽くふいてください。
- ・灯油などをこぼした場合はすみやかにティッシュなどでふきとってください。
- ・万が一カビが発生してしまった場合は、倍以上に薄めたキッチン漂白剤（塩素系）やアルコールで拭き取ってください。
- ・使用中のアイロンや熱湯の入ったヤカンなど直置きしないでください。
- ・洗剤や漂白剤などを表面に長時間放置すると変色する恐れがあります。
- ・浴室用やトイレ用、洗濯用の漂白剤は使用しないでください。